

24 11 006 CVT-Staubfilter vorn ersetzen

+ 24 11 506



Hinweis

Vor dem Ausbau des CVT-Staubfilters den Bereich mit Druckluft reinigen.


Vorarbeiten

CVT-Abdeckung ausbauen

Kerntätigkeit


(-) CVT-Staubfilter ausbauen

- Bereich über Filter (1) mit **Druckluft reinigen**.
- Hebel (Pfeil) nach unten drücken und Filter (1) ausbauen.



(-) CVT-Staubfilter einbauen

- Filter (1) einbauen, dabei darauf achten, dass der Hebel (Pfeil) einrastet.



Nacharbeiten

CVT-Abdeckung einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten